

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана	17"-32"
Допустимая нагрузка	до 9 кг
VESA	быстросъемное, 75x75, 100x100 мм
Угол наклона	90° (-45°-+45°)
Угол поворота	180° (-90°-+90°)
Вращение экрана	360° (-180°-+180°)
Тип установки	зажим, втулка
Толщина столешницы	зажим: 10-85 мм, втулка: 10-40 мм
Кабель-менеджмент	V

⚠ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Изготовитель/поставщик не несет ответственности за любой ущерб, вызванный несоблюдением данной инструкции, а также использованием устройства не по назначению. Изготовитель/поставщик вправе отказаться от исполнения гарантийных обязательств в случае, если поломка/порча изделия вызвана несоблюдением приведенных в данной инструкции рекомендаций.

Производите монтаж только исправным оборудованием.

Используйте кронштейн по назначению и только с совместимыми устройствами.

Перед началом установки убедитесь, что стены подходят для монтажа кронштейна и способны выдержать нагрузку.

Убедитесь, что в стене отсутствуют любые внутренние коммуникации (трубопроводы, электрокабели).

Во время монтажа затягивайте винты плотно, но не перетягивайте их. Перетягивание может привести к повреждению соединительных узлов, что значительно снизит прочность крепления.

Не пытайтесь изменить конструкцию изделия.

Держитесь на безопасном расстоянии от движущихся частей кронштейна при его установке и использовании.

Оберегайте от механических воздействий, повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.

Не используйте для очистки бензин, спирты и другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Протирайте изделие мягкой сухой тканью.

Регулярно проверяйте (как минимум, раз в три месяца), что кронштейн надежно зафиксирован и его использование безопасно.

Берегите от детей. В комплекте содержатся мелкие детали.


Транспортируйте в оригинальной упаковке.

① ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА/УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ/УТИЛИЗАЦИЯ

Гарантийный срок 36 месяцев. Срок годности не ограничен.
Не требует особых условий хранения и транспортировки.
При утилизации руководствуйтесь действующим Законодательством Вашей страны.

Руководство пользователя

НАСТОЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН
ДЛЯ МОНИТОРА/ТЕЛЕВИЗОРА



KZ-20396114

VESA
75x75 100x100

32"
MAX

9kg
RATED

6

7

Предупреждение:
во избежание опрокидывания не размещайте монитор за указанной на схеме границей.

8

Примечание:
если дисплей не фиксируется в желаемом положении, отрегулируйте винт как показано на схеме.

A (x1)

B (x1)

C (x1)

D (x1)

E (x1)

F (x1)

G (x1)

H (x1)

I (x1)
M5x16

J (x1)
M10x20

K (x3)
M6x10

L (x1)
4mm

M (x1)
6mm

M-A (x4)
M4x12

M-B (x4)
M5x12

M-C (x4)
D5

1

2

Крепление при помощи зажима

Крепление через отверстие в столе

Стол с заводским сквозным отверстием.

или

3

4

5